

ENTRETIEN DES STORES A BANDES VERTICALES & ROULEAUX

Procéder à un dépoussiérage à l'aspirateur au préalable.

Tissus Screen, Soltis , Sunworker:

Nettoyage à la main sur une surface plane avec un détergent doux à 5% dans une eau à 20°C. Le savon ne doit pas contenir ni perborate, ni phosphate. Rincer à l'eau claire et laisser sécher le tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Structuré, Eco Green, Novo Acoustics, Lutèce, Nuance, Etamine, Screen Archi, Nocturnes occultant et Nocturnes couleur et Ombre & Lumière:

Epongeable (ne pas frotter avec insistance). Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Canaries et Orcades :

Tremper les lamelles 15 minutes dans de l'eau à 25°C, avec 5 g de savon doux pour 5 litres d'eau. Le savon ne doit contenir ni perchlorate, ni phosphate. Séchage du tissu en position verticale, store ouvert en vérifiant la planéité du tissu.

Tissu Déco Voile :

Dépoussiérable.

Tissu Atlantis Tendance :

Dépoussiérable.



Lavage à la main uniquement, l'utilisation de machine à laver et sèche-linge sont à proscrire.