Moteur BLISS : Modification des fins de courses

ETAPE 3

Choix du store

cliquant dessus

Sélectionnez le store en

ETAPE 1

Paramètres

Appuyez sur l'icône paramétrage *(en forme d'engrenage)* en haut à droite pour accéder aux paramètres.



ETAPE 2

Choix de la pièce

Appuyez sur le(s) store(s) dans la pièce appropriée.



Puis cliquez sur « Options Avancées » 17:19 🔊 📶 4G 🗩 Aperçu des stores Ajouter un store Salle a manger Salle à manger Salon Paramètres des stor... Pièce Options Avancées Ajouter la télécommande Supprimer toutes les télécommandes

ETAPE 4

Options Avancées

Appuyez sur « Définir des nouvelles fins de courses »



ETAPE 5

Sens de rotation

Appuyez sur « vers le haut » ou « vers le bas » pour vérifier le sens de rotation

09:22 <i>ব</i>	
Étape 1 sur 3	
Contrôlez le sens d'orientatio Appuyez sur les flèches pour trouver le d'orientation du store. Changez la dire nécessaire.	n e sens ction si
Store Enrouleur 3 Commandes	
O Vers le haut Vers le ba	s
Suivant	

Si le sens vous convient, cliquez sur « Suivant ». S'il ne vous convient pas, cliquez sur « changez le sens », le store fait un va-et-vient, puis cliquez sur « Suivant »

Ajout de télécommande

ETAPE 6

Limite inférieure

Appuyez sur « Descendre » jusqu'à la position souhaitée. Vous pouvez affiner la position avec les boutons « vers le haut » ou « vers le bas », qui sont au pas à pas.

09:23 1 09:23 1 . 2 🗖 Étape 2 sur 3 Fixez la limite inférieure Descendez le store jusqu'à la limite inférieure haut en bas pour confirmer. Store Enrouleur 3 $\mathbf{\nabla}$ Δ Confirmez la limite inférieure

Puis validez en appuyant sur « Confirmez la limite inférieure »

ETAPE 7

Limite supérieure

Appuyez sur « Monter » jusqu'à la position souhaitée. Vous pouvez affiner la position avec les boutons « vers le haut » ou « vers le bas », qui sont au pas à pas.

Étape 3 sur 3

Fixez la limite supérieure Remonter le store jusqu'à la limite supérieure haut en bas pour confirmer



Puis validez en appuyant sur « Confirmez la limite supérieure »

ETAPE A

Ajouter la télécommande

A partir de l'étape 3, appuyez sur « Ajoutez la télécommande »

Paramètres des stor... Nom Pièce **Options Avancées** Ajouter la télécommande Supprimer toutes les télécommandes Télécommande

Connecter la télécommande Actionnez votre store avec une télécommande sans utiliser votre smartphone.



Sélectionner un canal

Avec les flèches, sélectionnez le canal souhaité, puis appuyez sur « Suivant »

ETAPE B

Étape 1 sur 3 Sélectionnez un canal de groupe sélectionner un canal. 2 3 4 5 Δ $\mathbf{L}(\mathbf{D})$ ∇ Trouver le bouton « C » Ouvrir le couvercle à l'arrière de la télécommande

ETAPE C

Appairage

Appuyez sur « Appairage », puis sur le bouton « c » de la télécommande

09:53 <i>1</i>	I † 🚱
K Back	
Étape 3 sur 3	
Mode d'appairage Démarrez le mode d'appairage et e le bouton 'C' de la télécommande a la barre de progression disparaît. Le bougera légèrement de haut en bas confirmer.	nfoncez vant que store pour
Store Enrouleur 3 Bureau	
S	
Appairage	

Le store fait un va-et-vient pour valider.