


Notice de pose du store plissé vertical








- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.

- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat

Modèle
AO10








Largeur de produit	Nombre de pièce	
0 - 80 cm	 2	 4
81 - 150 cm	3	6
151 - 220 cm	4	8
221 - 230 cm	5	10



Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec le cordon qui actionne les stores. Ils peuvent également enrouler la chaînette autour de leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobiliers à l'écart des cordons du store. Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle. Toujours installez et utilisez les dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident. Conformément à la norme EN13120.



Si le connecteur séparable de sécurité s'ouvre, suivre les instructions ci-dessous pour le remettre en place :



FR



MISE EN GARDE



- Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.
- Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.
- Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, corde ou chaînette de store.
- Ne nouez pas les cordons ensemble.

Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.

- Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux

instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.

Conformément à la norme EN 13120 Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications

