




MONTAGE DE LA BARRE DE CHARGE



FONCTIONNEMENT DU STORE




DEBRAYAGE DE LA CHAÎNETTE POUR CHANGEMENT DE TYPE DE POSE



Notice de pose

Rouleau EOS 500

Ombre et Lumière



(visserie non fournie)



SECURITE ENFANT

MISE EN GARDE

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou.

Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants.

Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, cordes ou chaînettes de store.

Ne nouez pas les cordons ensemble.



Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle.

Installez et utilisez les dispositifs de sécurité inclus conformément aux instructions d'installation indiquées sur ces dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident.


Conformément à la norme EN 13120

AVEC PROFIL DE POSE

ETAPE 1




Pose sans perçage




Pose de face avec équerre A

Clips plafond
ou face à visser
(de série)


ETAPE 2




ETAPE 3



Pose plafond/face avec clips




Pose sans perçage




Pose de face
avec équerre A

ETAPE 4




DEMONTAGE




AVEC COFFRE


ETAPE 1



Pose face
ou plafond (de série)




Pose sans perçage




Pose de face avec équerre A


ETAPE 2




ETAPE 3



Pose face ou plafond




Pose sans perçage



Pose de face
avec équerre A

ETAPE 4



DEMONTAGE

